

# Co je DORN a ROZTEČ a jak se měří??

*Měření obou rozměrů doporučujeme provádět u demontovaného zámku.*

**DORN** neboli dornmass je rozměr od čela zámku (od čela lišty) na osu otvoru pro čtyřhran kliky a cylindrické vložky. Nejběžnější rozměry jsou 40,45 a 50 mm.

**ROZTEČ** je rozměr mezi osou čtyřhranu a cylindrické vložky. Nejčastěji bývá 92 mm.

