

# Provedení "V" stříhu



- 1 - založte těsnění do drážky v polovičce horní šířky, vytáhněte mimo profil
- 2 - doražte pravý výřez destičky na roh křídla, těsnění protáhněte nůžkami
- 3 - proveďte stříh
- 4 - vytvarujte těsnění do pravého úhlu a vtačte do drážky, toto opakujte ve všech rozích
- 5 - pro doraz koncového stříhu použijte levý výřez
- 6 - začátek a konec těsnění jsou nyní provedeny naprosto čistě a přesně na sebe navazují