


## 236815 - Türschloss G-TS E92 DM55 PZ 2BO GM1.050 Silber VK8 F-2.400x16 PT-M

### Technische Zeichnung



							<b>L</b>		<b>No</b>
Silber	92	55	8	1.050	1.950 - 2.400	16	2.400	5	236815


### Schraubpositionstabelle

<b>No</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
236815	13	-1.000	-870	-650	-494	-168	129,5	265	620	840	943	1.055	1.168	1.280



## Fallenumstellung

### Kurbelfalle



1.) Knopf drücken und gedrückt halten.

2.) Falle herausnehmen.


3.) Falle umdrehen und am Stulp (a) so aufsetzen, dass man die Wippenlasche der Fallenwippe unter die Stulpausnehmung (b) drücken kann.

4.) Die Falle bis zum Klick eindrücken.

**Funktionskontrolle durchführen!**

- a) Stulp
- b) Stulpausnehmung
- c) Kurbelfalle
- d) Fallenwippe
- e) Wippenlasche


## Gebrauchshinweise




1) Den Schlosskasten in keinem Fall öffnen!

2) Alle Bohrungen vor Einbau des Schlosses durchführen!

- 3) Den Drückerstift nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss schlagen!  
4) Das Schloss nur mit zugehörigem Bauschlüssel schließen!



- 5) Keine Gewaltanwendung bei der Zylindermontage!  
6) Schlüssel nicht mit Gewalt (fremde Hebel) drehen!  
7) Drücker und Schlüssel nicht gleichzeitig betätigen!





- 1) Drücker nur im normalen Drehsinn belasten! In Betätigungsrichtung (auf den Drücker) max. eine Kraft von 150 N aufbringen!  
2) Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.  
3) Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezungen werden.  
4) Den Schlossriegel nicht bei offener Tür vorschließen!





- 5) Türblatt nicht am Drücker tragen!  
6) Schlossriegel und -Falle nicht überstreichen bzw. lackieren!

1



2



1) Das Türschloss (Schlosskasten) wird mit einer Dauerschmierung aus Hochleistungsfetten geliefert und darf NICHT nachgeschmiert werden!  
Falle und Sperriegel 1x jährlich schmieren!

2) Haken-Bolzen-Schließeteil, nur Haken, nur Bolzen 1x jährlich schmieren.

\* Fett

\*\* Rostlöser, Silikonsspray, etc.



Schmierung grundsätzlich nur mit Schmierfett oder technischer Vaseline!  
Keine Schmieröle, Rostlöser, Silikonssprays usw. verwenden!

## Verwendung von Transportsicherungen

